

Lavaggio circuito Flora Xtra:

Per questa procedura si deve usare FLUSH versione **N1-UVLED/FLUSH**.

1. Stampare su vinile il test degli ugelli. Se il test degli ugelli del colore ha molti ugelli mancanti e/o deviati contattare l'assistenza prima di procedere.
2. Estrarre i pescanti del colore da cambiare dalla tanica primaria facendo attenzione al gocciolamento dell'inchiostro, e pulirli il più possibile con della carta.
3. Inserire i pescanti dell'inchiostro dentro una bottiglia vuota (per esempio una bottiglia di inchiostro o di flush esaurita).
4. Alzare nella posizione alta il carro teste. Proteggere con carta tutto attorno alla stazione di pulizia.
5. Assicurarsi che la tanica di recupero inchiostro non sia piena.
6. Premere INK PRIME. Fare uscire tutto l'inchiostro fino a quando si vedono bolle di aria uscire dalle teste.
7. SVUOTARE TUTTO L'INCHIOSTRO DAL CIRCUITO TENENDO PREMUTO IL TASTO PURGE
8. Inserire il pescante dentro la bottiglia di FLUSH **N1-UVLED/FLUSH**. Aspettare che venga caricato nella tanica secondaria. Si verifica dalla finestra la richiesta di far ripartire le pompe, PREMERE CONFERMARE.
9. Premere INK PRIME si deve fare passare mezzo litro di FLUSH.
10. Estrarre il pescante dalla tanica di FLUSH.
11. Conservare le taniche di inchiostro chiuse in ambiente buio.

IMPORTANTE CHE IL LIQUIDO FLUSH ESCA PERFETTAMENTE PULITO E IN MODO REGOLARE

NON DEVE RIMANERE NESSUNA TRACCIA DI COLORE

COPRIRE CON UN BANNER LA ZONA DEL CARRO TESTE

Al rientro rimuove le bottiglie di FLUSH e posizionare le taniche vuote per svuotare nuovamente i circuiti e quando si ha la certezza che non esce liquido posizionare le taniche di inchiostro ed eseguire il nuovo caricamento e completare il caricamento con il pulsante PURGE fino a quando non si vede uscire l'inchiostro senza bolle o liquido FLUSH.